Activer le mode ECO sur les vidéoprojecteurs EPSON

Réalisé avec un vidéoprojecteur **EPSON EB-W39**.

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande.

Allez sur **ECO** avec les flèches.



Allez sur **Consommation électr.** appuyez ensuite sur le **bouton central** pour valider.





Sélectionnez **ECO** avec la flèche vers le bas, appuyer ensuite sur le **bouton central** pour valider.

Quittez avec la touche **Esc**.

and an and a second sec			compteurs - 27
Image		Retour	
Signal	Consommation électr. Optimis. de lumière	On	
Réglage	Mode veille Temps Mode veille Minut cache objectif	On 20 mn On	
Avancé	Minuterie pause A/V	On	-
Réseau	Affichage ECO Réinit.	Off	
ECO			
Information		antes Janvier-Fevrie Mise2025.ods	a Blanning Exa
Réinit.			
	[@]:Sélection [@]:Entr	ée [Menu]:Quitter
[LESC] :Retour	2023.ods		horticulture.o

Consommation électr. Est en mode **ECO**.

Cliquez plusieurs fois sur **Esc** pour quitter la configuration du vidéoprojecteur.