

Configuration de la livebox 5 Orange règles NAT

Votre serveur doit être actif sur votre réseau local avec sa configuration en IPV4 fixe.

Depuis le navigateur WEB :

<https://192.168.1.1>


Saisir le login **admin** et le *mot de passe*.

Dans :

Paramètres avancés



Dans l'onglet NAT/PAT



Exemple de paramétrages obtenus pour les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) :

Activer	Application/Service	Port interne	Port externe	Protocole	Équipement	IP externe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Web Server (HTTP)	80	80	TCP	testdomcertif	Toutes	
<input checked="" type="checkbox"/>	Secure Web Server (HTTPS)	443	443	TCP	testdomcertif	Toutes	

Paramétrage des règles NAT

Adaptez l'adresse IPV4 de votre équipement.

Pour paramétrer le port 80 (HTTP) :

Web Server (HT... ▼	80 <small>ex. : 1000</small>	80 <small>ex. : 1000-2000</small>	TCP ▼	testdomcertif ▼	Toutes <small>IP externes autorisées</small>	Créer
---------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------	-----------------	---	-------

Cliquez sur « **Créer** ».

Pour paramétrer le port 443 (HTTPS) :

Secure Web Se... ▼	443 <small>ex. : 1000</small>	443 <small>ex. : 1000-2000</small>	TCP ▼	testdomcertif ▼	Toutes <small>IP externes autorisées</small>	Créer
--------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------	-----------------	---	-------

Cliquez sur « **Créer** ».

Sélectionnez votre équipement dans la liste déroulante (*testdomcertif dans mon cas*), il doit être actif sur le réseau local.

Mis à jour le 23/06/2024